

Delar och tillbehör

för

Husqvarna

motorcykel

mod. 281 Standard


281 Standard



Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Huskvarna

Innehåll.

Akkumulatorbatteri och delar	Sid. 14
Baklykta och delar	» 14
Broms- och frikopplingsreglering	» 5
Bensintank och delar	» 26
Cylinderdelar	» 15
Drivkedja och delar	» 27
Fotbromsreglage och fotstöd	» 8
Fotväxelpedal och delar	» 19
Framgaffel och gaffeldelar	» 4
Fram- och bakhjul, gummi, fälgar och ekrar	» 9
Fram- och bakskärmar	» 10
Frikopplingsdelar	» 21
Förgasare och delar	» 22
Gasreglering	» 23
Hastighetsmätare och signalhorn	» 14
Jordledningskabel, kabelmatta och skarvdosa	» 14
Kedjeskydd	» 11
Kickstartdelar	» 19
Ljuddämpare och delar	» 25
Motorfästplåtar	» 27
Nav, nav- och bromsdelar, främre	» 6
Nav, nav- och bromsdelar, bakre	» 7
Nummerplåtar och fyllnadsstycke	» 27
Parkeringsställ och verktygslåda	» 11
Ram och ramdelar	» 2
Sadlar och sadeldelar	» 12
Styrstång och delar	» 5
Strålkastare och strålkastaredelar	» 13
Svänghjulsmagnet och delar	» 24
Verktyg och tillbehör	» 28
Vevhushalva, vänster, och delar	» 17
Vevhushalva, höger, och delar	» 18
Vevhuskåpa, vänster och höger	» 15
Vevparti och delar	» 16
Vägmätaredrift	» 20
Växellåda	» 20
Växelmekanism	» 20
Växelvisare och delar	» 19




Ram, fjädrande:

- M 10009 Ram, fjädrande, kompl.
- M 10010 » fast del
- M 10418 Bakgaffelben, höger, kompl.
- M 10420 » vänster »
- M 10547 Lageraxel
- M 10548 Bussning för M 10547
- M 10549 Justeringsmutter för M 10547
- M 10550 Låsmutter för M 10547
- M 10552 Bricka för M 10547
- M 10553 Dammskydd för styrlager
- M 10554 Smörjkopp, rak, för baksadeln
- M 10555 Fjäder, kompl. med stötdämpare
- M 10556 » för M 10555
- M 10557 Stötdämparegummi
- M 10558 Stötdämparehylsa, övre
- M 10559 » undre
- M 10560 Lagerkona för styrlager
- M 10561 Kupolmutter
- M 10562 Mutter för M 10558 och M 10559
- M 10563 Låsring för M 10548
- M 10564 Smörjkopp för ramen och främre sadeln, 45°
- M 12530 Skruv för M 10556

Husqvarna standarddelar:

- 2001—380 Kedjespännskruv
- 2501—245 Mutter för 2001—380
- 2501—280 » » M 12530
- 2501—345 » » M 10547
- 2801—573 Bricka för M 10562 och M 12530
- 2804—371 Fjäderbricka för M 10561




Framgaffel och framgaffeldelar:

- M 12006 Framgaffel, kompl.
- M 12316 Gaffelram, kompl. med bussning M 12539
- M 12539 Bussning för M 12316
- M 12542 Stötdämpare
- M 12560 Hylsa för M 12590 och M 12592
- M 12561 Dammskydd, inre, för 12590 och 12592
- M 12563 Bricka för M 12590 och 12592
- M 12564 Gummiband, yttre
- M 12565 " inre
- M 12566 Bussning, gummi-, för M 12621
- M 12567 Bussning för M 12590, M 12592, M 12607 och M 12608
- M 12568 Tätningsring för M 12590 och M 12592
- M 12570 Smörjkopp
- M 12574 Bussning för M 12621
- M 12576 Knasterbricka för M 12590 och M 12592
- M 12577 Låsbricka för M 12590 och M 12592
- M 12590 Bottenlänk, höger, kompl.
- M 12592 " vänster "
- M 12594 Lagerskål, övre
- M 12595 " undre
- M 12596 Kulring för M 12594 och M 12595

- M 12597 Mutter (slutmutter)
- M 12601 Fjädringskåpa, höger, kompl.
- M 12603 Fjädringskåpa, vänster, kompl.
- M 12607 Axel, vänster, för gummi,
- M 12608 " höger, för band
- M 12609 Kupolmutter, för M 12601 och M 12603
- M 12621 Bromslänk, kompl.
- M 12622 " "
- M 22181 Lock för läs
- M 25309 Fjädderring för M 12567
- M 29063 Skruv för låskropp
- M 29070 Låskropp med nycklar

Husqvarna standarddelar:

- 2000—189 Fästskruv för M 12601 och M 12603
- 2075—212 Skruv för M 22181
- 2511—380 Mutter för M 12590 och M 12592
- 2800—190 Bricka för M 12609
- 2801—543 " " M 12607 och M 12608
- 2804—325 Fjäderbricka för 2000—189
- 2816—171 Bricka för 2075—212
- 2835—150 Saxpinne för M 12607 och M 12608




Styrstäng, broms- och frikopplingsreglering:

- M 13504 Styrstäng, kompl. med styrstam
- M 13710 »
- M 13712 Styrstam, kompl., för M 13504
- M 13715 Överfall för M 13712
- M 13716 Expanderkona för M 13717
- M 13717 Expanderbult för M 13712
- M 13718 Styrklammer
- M 13801 Broms- och frikopplingshandtag
- M 13802 Gummihandtag
- M 15138 Kabelstoppnippel
- M 15141 Kabelwire
- M 15147 Kabelspiral
- M 15162 Nippel vid broms- och frikopplingshandtag
- M 15186 Bromswire, kompl.
- M 15187 » längd 946 mm
- M 15188 Kabelspiral, längd 800 mm, för M 15186
- M 15194 Kabelbygel
- M 25086 Kabelspännskruv
- M 25258 Bult för M 15194
- M 25451 Frikopplingswire, kompl.
- M 25452 » längd 1095 mm
- M 25453 Kabelspiral för frikoppling, längd 945 mm
- M 25454 Returfjäder vid frikopplingshävarmen

pr m
pr m

Husqvarna standarddelar:

- 2005—576 Skruv för M 13715
- 2005—582 » » M 13718
- 2286—595 Fästskruv för M 13801
- 2501—231 Mutter för M 25086
- 2510—171 » » 2286—595
- 2585—262 » » 2005—582
- 2835—216 Saxpinne för M 25258




Framhjulsnav och navdelar:

- M 16005 Framhjulsnav, kompl. med bromstrumma
- M 10554 Smörjkopp
- M 16217 Navhylsa, kompl. med bromstrumma
- M 16316 Axel
- M 16317 Kullager, Radiax 6202 el. SKF 6202
- M 16510 Axelmutter
- M 16511 Bricka för M 16510
- M 16512 Kontramutter
- M 16513 Bricka (bromsskivelagring)
- M 16514 Kontramutter
- M 16515 Bricka (bromsskivelagring)
- M 16516 Bricka (bromsskivelagring)
- M 16517 Bricka (bromsskivelagring)
- M 16518 Bricka (bromsskivelagring)
- M 16519 Lagerhylsa
- M 16520 Gummiskiva
- M 16521 Nit för M 16643
- M 16522 Fästskruv för navhylsa och bromstrumma
- M 16535 Bussning med oljespår för M 16538
- M 16536 Dammskydd, ytterdel
- M 16537 Filtring
- M 16538 Dammskydd, innerdel
- M 16539 Distansring
- M 16632 Bromsskiva, kompl. med hävarm, bussning och bromsexcenter samt bromsbackar och fjädrar
- M 16638 Bromsskiva
- M 16639 Hävarm
- M 16640 Bromsexcenter
- M 16641 Bromsback, kompl. med bromsband
- M 16643 Bromsband
- M 16644 Fjäder för M 16641

Husqvarna standarddelar:

- 2005—492 Skruv för bromslänk
- 2510—163 Mutter för M 16522
- 2510—171 » » 2005—492
- 2511—331 » » M 16640
- 2800—187 Bricka för 2510—171
- 2804—300 Fjäderbricka för 2505—200
- 2804—351 » » 2511—331




Bakhjulsnav och navdelar:

- M 16054 Bakhjulsnav, kompl. med kedjekrans
- M 10554 Smörjkopp
- M 16220 Navhylsa, kompl. med bromstrumma
- M 16318 Sticksaxel
- M 16319 Kullager, Radiax 6204 el. SKF 6204
- M 16320 Hylsaxel
- M 16412 Kedjekrans, 39 tänder
- M 16413 » 41 »
- M 16414 » 42 »
- M 16415 » 43 »
- M 16521 Nit för M 16652
- M 16523 Distanshylsa för M 16412
- M 16524 Axelmutter
- M 16525 Bricka för M 16524
- M 16526 Kontramutter
- M 16527 Distansring (kedjekranssida)
- M 16528 Dammskydd, ytterdel
- M 16529 Filtring
- M 16530 Dammskydd, innerdel
- M 16531 Tätningsbricka
- M 16532 Distansring (bromstrumsida)
- M 16533 Gummiskiva
- M 16645 Bromsskiva, kompl. med backar
- M 16646 Bromsskiva, kompl.
- M 16648 Hävarm
- M 16649 Bromsexcenter
- M 16650 Bromsback, kompl. med bromsband
- M 16652 Bromsband för M 16650
- M 16655 Fjäder för M 16650

Husqvarna standarddelar:

- 2001—355 Fästskruv för M 16412
- 2501—286 Mutter för M 16649
- 2505—260 » » 2001—355
- 2804—351 Fjäderbricka för 2001—355
- 2804—375 » » 2501—286



Fotbromsreglage och fotstöd:

- M 15173 Fotbromsreglage, kompl.
- C 24606 Fjäder
- M 10554 Trycksmörjkopp
- M 15155 Pedalgummi
- M 15175 Fotbromspedal, kompl.
- M 15180 Bromsslång, komplett med lösa delar
- M 15181 »
- M 15183 Ställskruv för M 15180
- M 15184 Fjäder för M 15180
- M 15184 Fjäder för M 15180
- M 21102 Fotstödsgummi
- M 21103 Stoppring för M 21112
- M 21107 Fotstödshylsa, kompl.
- M 21110 Mutter för M 21107
- M 21112 Fotstödsrör
- M 21113 Klammer för M 21112
- M 21114 Fotstöd för passagerare

par

Husqvarna standarddelar:

- 2000-321 Skruv för M 21113
- 2502-221 Mutter för M 21114
- 2510-181 » » 200-321
- 2800-190 Bricka för M 15180
- 2800-236 » » 2510-181
- 2801-573 » » 2502-221
- 2804-351 Fjäderbricka för 2510-181
- 2804-370 » » 2502-221
- 2835-220 Saxpinne för M 15180
- 2835-361 » » M 21103



M 17005




M 17106

Fram- och bakhjul:

- M 17005 Framhjul, kompl. med bromstrumma och broms, utan gummi
- M 17106 Bakhjul, kompl. med bromstrumma och broms, utan gummi
- M 17305 Fälg WMI-19, för M 17005 och M 17106
- *M 17403 Ekrar gäng. M 4, i längder om 203 och 219 mm för M 17005, 206 och 212 mm för M 17106
- M 17404 Ekernippel gäng. M 4, för 17403
- M 17504 Däck, 3.00×19", 4 lag, Standard, för M 17005
- M 17505 Däck, 3.00×19", 4 lag Trelleborgs Sport, för M 17106
- M 17705 Fälgband, gummi, för 17005 och 17106
- M 17706 Luftslang, 3.00×19", med fjäderventil, för M 17005 och M 17106

*) Vid rekv. av ekrar torde alltid längden angivas.




Fram- och bakskärmar:

- M 18050 Framskärm
- M 18041 Bakskärm, blå
- M 18017 Nummerplåthållare
- M 18040 Skruv (skärm-framgaffel) för M 18050

Husqvarna standarddelar:

- 2000—194 Skruv för M 18017
- 2000—252 » (skärm-bakbalk) för M 18041
- 2005—471 » (skärm-fjädringskåpa och skärmsida-gaffel) för M 18050
- 2510—171 Mutter för 2000—194, 2000—252 och 2005—471
- 2510—181 » » M 18040
- 2800—188 Bricka för 2005—471
- 2800—190 » » 2000—252 och 2005—471
- 2804—325 Fjäderbricka för 2000—252 och 2005—471
- 2835—220 Saxpinne för M 18040



Kedjeskydd, verktyglåda och parkeringsställ:

- M 18044 Kedjeskydd, kompl.
- M 24210 Verktyglåda, kompl.
- M 24211 Låda för M 24210
- M 24214 Lock för M 24210
- M 24215 Sprint för M 24214
- M 24216 Låskolv för 24214
- M 24217 Låsfjäder för M 24216
- M 24219 Nyckel
- M 24312 Parkeringsställ, kompl.
- M 10554 Smörjkopp för M 24312
- M 24309 Fjäder för M 24312
- M 24318 Distanshylsa för 2001—536
- M 24319 Gummiplatta för M 24312
- M 24320 Bricka för M 24319 och 2075—342

Husqvarna standarddelar:

- 2001—536 Skruv för M 24312
- 2075—313 » främre, för M 18044
- 2075—323 » mitten, för M 18044
- 2075—326 Fästskruv för M 24210
- 2075—342 Skruv för M 24319 och M 24320
- 2075—364 » bakre, för M 18044
- 2510—171 Mutter för 2075—326
- 2511—386 » » 2001—536
- 2800—193 Bricka för 2075—326
- 2804—325 Fjäderbricka för 2075—313, 2075—318, 2075—326 och 2075—364
- 2804—390 » » 2511—386
- 2816—211 Bricka för 2075—313 och 2075—318
- 2826—405 Pinne för M 24216




M 19009




M 19012



2000-401




2005-611



2005-627



M 10564



2041-615



2510-181




2800-190



2804-351



M 19241



M 19240




M 19242

Sadlar och sadeldelar:

- M 19009 Sadel, kompl. med lösa delar
- M 19010 » » » stödbult
- M 19011 Baksadel, kompl., med lösa delar
- M 19012 » » » fjädrar
- M 10564 Smörjkopp 45°, för M 19009
- M 19240 Spännhake för M 19009
- M 19241 Fjäder för M 19009
- M 19242 Sadelfäste för M 19009

Husqvarna standarddelar:

- 2000—401 Skruv för M 19009
- 2005—611 » (sadelfäste-ram) för M 19009
- 2005—627 » (sadel-sadelfäste) för M 19009 och fästskruv, främre, för M 19011
- 2041—615 Pinnbult för M 19012
- 2510—181 Mutter för 2005—611, 2005—627 och 2041—615
- 2800—190 Bricka för 2005—611, 2005—627 och 2041—615
- 2804—351 Fjäderbricka för 2005—611




Strålkastare och strålkastaredelar:

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| M 22146 | Strålkastare, kompl. med likriktare, säkring, omkopplare för avbländning komb. med sign. tryckknapp, glödlampor och uttag för hastighetsmätare | M 22212 | Kabel för anslutningsplattalamphållare |
| M 22195 | D:o, utan glödlampor | M 22213 | Fästskruv för strålkastare |
| M 22110 | Glödlampa för hel- och halvljus | M 22214 | Reflektor |
| M 22133 | Glödlampa för parkeringsljus | M 22215 | Glas för strålkastare |
| M 22148 | Lykthållare | M 22216 | Tätningring för M 22215 |
| M 22196 | Anslutningsplatta med förbindningskabel för avbländarekontakt, kompl. | M 22217 | Reflektorring med skruv och bricka |
| M 22197 | Förbindn.-kabel, 4 ledare | M 22218 | Skruv för 22217 |
| M 22198 | Kontaktskruv för M 22196 | M 22219 | Säkringsbricka för M 22218 |
| M 22199 | Släpkontakt för M 22201 | M 22220 | Hållfjäder för reflektor |
| M 22200 | Kontaktfjäder för 22201 | M 22221 | Lampfattning, kompl. |
| M 22201 | Vred för strömbrytare | M 22222 | Kontaktskruv för M 22221 |
| M 22202 | Reflektor för hastighetsmätarebelysning | M 22223 | Spännbygel för M 22221 |
| M 22203 | Likriktare, kompl. | M 22224 | Avbländningsomkopplare, kompl. |
| M 22204 | Kontaktskruv för M 22203 | M 22225 | Gummigenomföring för M 22224 |
| M 22205 | Säkring, 1 amp., för M 22203 | M 22226 | Överfall för M 22229 |
| M 22206 | Fästskruv för M 22203 | M 22227 | Skruv för M 22226 |
| M 22207 | Fjäderbricka för M 22206 | M 22228 | Anslutningsplatta, kompl., för M 22224 |
| M 22208 | Kabel för likriktareanslutningsplatta | M 22229 | Hus med tryckknapp och kontaktfjäder, kompl., för M 22224 |
| M 22209 | Gummigenomföring för M 22197 | M 29022 | Distanshylsa för 2075—363 och M 22148 |
| M 22210 | D:o, för kabelmattan | | |
| M 22211 | D:o, hastighetsmätareaxel | | |

Husqvarna standarddelar:

- | | |
|----------|-----------------------|
| 2075—363 | Skruv för lykthållare |
| 2800—188 | Bricka för 2075—363 |
| 2800—190 | » » M 22213 |



Akkumulatorbatteri, baklykta, bromskontakt, hastighetsmätare, jordledningskabel, kabelmatta, skarvdosa och signalhorn:

M 22035	Gummi-huv för M 22150 och M 22152	M 22185	Fjäderfäste för M 22184
M 22041	Kabel pr m	M 22186	Skarvdosa, kompl. (2 in- och 2 utgående)
M 22052	Kabelsko för M 22150 och M 22152	M 22187	Skarvdosa, kompl. (1 in- och 1 utgående)
M 22137	Akkumulatorbatteri	M 22230	Stomme, kompl., för M 22149
M 22149	Baklykta, kompl., med glödlampor	M 22231	Huv för M 22149
M 22150	Kabelmatta, kompl.	M 22232	Lamphållare för M 22149 och 22183
M 22151	Kabelsko för M 22150	M 22233	Lampglas, rött, större för M 22149
M 22152	Jordledningskabel, kompl.	M 22234	Lampglas, rött, mindre för M 22149
M 22155	Kabelband	M 22235	Lampglashållare, mindre, för M 22234
M 22156	Signalhorn, kompl.	M 22236	Kontaktfjäder för stoppljus
M 22158	Batterihållare, kompl.	M 22237	Skruv för M 22236
M 22159	Batterihållareplåt	M 22238	Mutter för 22237
M 22160	Förankringsbult för M 22159	M 22239	Isoleringsbricka för M 22237
M 22161	Spännband för M 22137	M 22240	Anslutningskabel för bakljus, kompl., med fjäder och brickor
M 22162	» -axel, gängad, för M 22161	M 22241	Monteringskruv för M 22184
M 22163	Spännband-axel, ogängad, M 22161		
M 22182	Glödlampa för bakljus		
M 22183	» » bromsljus		
M 22184	Bromskontakt, kompl., med dragfjäder		


forts.

forts.

- M 22242 Mutter för M 22241
- M 22243 Fjäderbricka för M 22242
- M 22244 Kontaktskruv för M 22184
- M 22245 Fästskruv för M 22185
- M 22246 Mutter för M 22245
- M 22247 Fjäderbricka för M 22246
- M 22276 Dragfjäder för M 22184
- M 24508 Hastighetsmätareklocka
- M 24509 Axel, böjlig, för M 24508
- M 24545 Kabelhållare för M 24509

Husqvarna standarddelar:

- 2071—251 Skruv, förkr., för M 22231
- 2075—180 Fästskruv för M 22186
- 2075—231 » » M 22230
- 2075—363 Skruv för M 22162 och M 22163
- 2285—411 Kontaktskruv vid ramen för jordledningskabel
- 2816—131 Bricka för 2075—180 och M 22186




Cylinderdelar:

- M 25331 Cylinder
- M 25332 Cylinderlock
- M 25333 Dragbult för M 25332
- M 25334 Mutter för M 25333
- M 25335 Packning vid vevhus
- M 25336 » » cylinderlock
- M 25524 Packningssats, kompl.

Husqvarna standarddelar:

- 2801—595 Bricka för M 25333




Vevparti och delar:

- M 25410 Vevparti, kompl. utan kolv och kolvbult
- M 25345 Bussning
- M 25346 Vevfapp
 - » 1 » överdim.
- M 25348 Kolv, 60,0 mm
 - » 1 » 60,5 » 1:a överdim.
 - » 2 » 61,0 » 2:a »
 - » 3 » 61,5 » 3:e »
- M 25349 Kolvring, 60×3 mm, för M-25348
 - » 1 » 60,5 mm, 1:a överdim.
 - » 2 » 61,0 » 2:a »
 - » 3 » 61,5 » 3:e »
- M 25350 Kolvbult för M 25348 och M 25518
 - » 1 » 1:a överdim.
 - » 2 » 2:a »
- M 25351 Låsring för M 25350
- M 25422 Vevstake, kompl. med rullar, brickor och vevfapp
- M 25488 Rulle, SKF, Ø 5×6 mm (34 st till varje)
- M 25489 Bricka för rullager
- M 25517 Kolv, kompl. med kolvbult, 3 ringar och låsringar
- M 25518 Kolv, 60 mm, för 3 kolvringar
- M 25521 Kolvring, 60×2 mm, för M 25518

Husqvarna standarddelar:

- 2801—702 Bricka för kullager



M 25367

M 25370



M 25611



M 25358



M 25512



SKF-6205 NR



SKF-6304




M 25242



2825-520



2065-285




2056-327

Vevhushalva, vänster:

- M 25366 Vevhushalva, vänster med kullager, nållager och axellätning
- M 25367 Vevhushalva, vänster
- M 25242 Tätning för vevaxellager
- M 25358 Packning för M 25357
- M 25370 Packning mellan vevhushalvorna
- M 25512 Nållager, kompl.
- M 25611 Fläns med axellätning

Husqvarna standarddelar:

- SKF-6205 NR Kullager för huvudaxel
- SKF-6304 » » vevaxel
- 2056—327 Skruv för M 25367
- 2065—285 » » M 25357
- 2825—520 Styrpinne för M 25367




Vevhushalva, höger:

- M 25354 Vevhushalva, höger, med kullager, tätningar och frikopplingsdetaljer
- M 25355 Vevhushalva, höger
- M 25024 Oljeskruv för M 25354
- M 25025 Packning för M 25024
- M 25077 Skruv för M 25361
- M 25242 Tätningsring för vevaxel
- M 25243 » » hjälpxaxel
- M 25356 Bussning för M 25354
- M 25357 Fläns för vevaxellager
- M 25358 Packning för M 25357
- M 25359 Fläns för hjälpxaxellager
- M 25360 Packning för M 25359
- M 25361 Frikopplingsaxel
- M 25362 Hävarm för M 25361
- M 25365 Tätningsring för frikopplingsaxel

Husqvarna standarddelar:

- SKF-6201 Kullager för huvudaxel
- SKF-6303 » » hjälpxaxel
- SKF-6304 » » vevaxel
- 2065—285 Skruv för M 25357 och M 25359
- 2125—511 » » M 25354
- 2500—165 Mutter för M 25361 (Första utförandet)
- 2510—181 » » M 25361 (Andra utförandet)
- 2804—351 Fjäderbricka för 2510—181
- 2825—451 Styrpinne för M 25354




Vevhuskåpor, höger och vänster:

- M 25419 Vevhuskåpa, höger, kompl. med fotväxelpedal
- M 25420 Vevhuskåpa, höger
- M 25432 » vänster, kompl. med kickstartvev
- M 25433 Vevhuskåpa, vänster
- M 25023 Magnetplugg
- M 25025 Packning för M 25023
- M 25309 Fjädersring för M 25427
- M 25310 Packning för 2075—313
- M 25421 Fotväxelpedal
- M 25425 Pedalaxel för M 25421
- M 25426 Pedalgummi
- M 25427 Visare, kompl.
- M 25430 Siffersegment för M 25427
- M 25431 Tätningsring
- M 25434 Axel för M 25444
- M 25435 Medbringareskiva
- M 25436 Stoppring för M 25435
- M 25437 Returfjäder
- M 25438 Medbringarehjul
- M 25439 Fjäder
- M 25440 Lyfthake
- M 25441 Kugghjul
- M 25442 Packning

- M 25443 Stödbricka
- M 25444 Kickstartvev
- M 25445 Pedalgummi för M 25444
- M 25446 Buffert
- M 25447 Packning mot vevhus
- M 25476 » för M 25427

Husqvarna standarddelar:

- 2005—470 Skruv för M 25430
- 2005—475 » » M 25440
- 2005—496 » » M 25421
- 2005—581 Fästskruv för M 25444
- 2075—313 Nivåskruv
- 2125—516 Fästskruv för M 25420 och M 25433
- 2125—521 Fästskruv för M 25433
- 2505—220 Mutter för 2005—496
- 2585—261 » » 2005—581
- 2804—325 Fjäderbricka för 2005—470, 2005—475 och 2005—496
- 2805—420 Låsbricka för 2585—261
- 2820—20 Låsring
- 2825—520 Styrstift för M 25420 och M 25433




Växellåda, växelmechanismen och vägmätaredrift:

- M 25077 Skruv för M 25448
- M 25373 Stödbricka för M 25385
- M 25385 Huvudaxel
- M 25386 Hjälpaxel
- M 25387 Kuggghjul på huvudaxel, 2:ans växel
- M 25388 Kuggghjul på huvudaxel, 3:ans växel
- M 25389 Kuggghjul på hjälpaxel, 1:ans växel
- M 25390 Kuggghjul på hjälpaxel, 2:ans växel
- M 25393 Kuggghjul på hjälpaxel, 3:ans växel
- M 25394 Drivhjul för vägmätare
- M 25395 Kedjedrev, 15 tand.
- M 25396 Låsbricka
- M 25397 Växelförare, kompl.
- M 25401 Axel för M 25397
- M 25402 Ledareplåt för M 25397
- M 25403 Spärrsegment för M 25397
- M 25406 Fjäder för M 25403
- M 26408 Manöverlänk för växelmechanismen

- M 25409 Manöverfjäder
- M 25411 Stegmatare
- M 25412 Medbringarehake
- M 25413 Spärrhylsa
- M 25414 Fjäder för M 25413
- M 25415 Lock för växelmechanismen
- M 25417 Packning för M 25415
- M 25448 Spindelstyrning för vägmätare
- M 25449 Spindel för vägmätare
- M 25450 Tätningsring för M 25448

Husqvarna standarddelar:

- 2065—335 Skruv för M 25415
- 2501—310 Mutter för M 25395
- 2801—637 Stödbricka för M 25386
- 2801—442 Slitbricka för M 25449
- 2820—20 Låsring för M 25408
- 2825—468 Pinne, cyl., för M 25415
- 2825—490 » » » M 25403
- 2900—580 Kil för M 25395




Transmissions- och frikopplingsdelar:

- M 25046 Låsbricka för 2511—380
- M 25067 Ställamell
- M 25241 Rulle, SKF \varnothing 5×5 mm (mellandel för tryckstång)
- M 25369 Centrum på vevaxel
- M 25371 Drivhjul på vevaxel
- M 25372 Stödbricka för M 25371
- M 25374 Lagerhylsa, kopplingskrans
- M 25375 Buffert för drivhjul
- M 25376 Kopplingskrans
- M 25377 Låsring för M 25372
- M 25378 Kopplingscentrum, kompl. med pinnskruvar
- M 25382 Mutter för justeringskrav
- M 25383 Kopplingsfjäder
- M 25384 Tryckstång
- M 25461 Korklamell, kompl.
- M 25463 Kork för M 25461
- M 25610 Tryckskiva, kompl.

Husqvarna standarddelar:

- 2080—251 Justeringskrav för tryckstång
- 2510—180 Mutter för 2080—251
- 2511—380 » » M 25378
- 2515—240 Kronmutter




Förgasare Amal 274 BP/4 EA 2:

M 26148	Förgasare, kompl. med filter	M 26165	Trottnål
M 26005	Skruv för M 26091	M 26166	Låsfjäder för M 26165
M 26028	Kabeljusteringsskruv	M 26167	Huvudmunstycke (nr 80)
M 26088	Mutter för M 26181	M 26182	» (nr 75)
M 26091	Fästklammer för förgasare	M 26168	Fästmutter för M 26150
M 26097	Fjäder för M 26173	M 26170	Flottörkammare
M 26099	Fästskruv för M 26097	M 26171	Lock för M 26170
M 26150	Blandningskammare	M 26172	Fästskruv för M 26171
M 26151	Lock för M 26150	M 26173	Flödareknapp
M 26152	Ringmutter för M 26151	M 26174	Flottör
M 26153	Låsfjäder för M 26151	M 26175	» -nål
M 26154	Fästskruv för M 26153	M 26176	Fästbult för M 26170
M 26155	Fyllnadsskruv för M 26151	M 26177	Packning för M 26176
M 26156	Gastroffel (nr 4)	M 26178	Lufffilter, kompl.
M 26157	Trottnelfjäder	M 26180	Fästklammer för M 26178
M 26158	Stoppsskruv för M 26156	M 26181	Skruv för 26180
M 26160	Luftjusteringsskruv		
M 26161	Fjäder för M 26160		
M 26162	Munstycksblock		
M 26163	Packning för M 26162		
M 26164	Nålmunstycke (nr .105)		

Husqvarna standarddelar:

2835—150 Saxpinne för M 26156




Gasreglering:

M 15147	Kabelspiral, 4 mm Ø	pr m
M 25085	Kabeländhylsa	
M 26039	Gaswire med nippel	
M 26040	» 1,3 mm Ø	pr m
M 26041	Nippel vid handtag	
M 26042	» » gastrottel	
M 26043	Kabelspiral med kabeländhylsor	
M 26046	Kabelstoppnippel	
M 26054	Handtagsfäste	
M 26055	Bricka för M 26054	
M 26103	Gaswire, kompl. med kabelspiral och nipplar	
M 26104	Rullhandtag, kompl. med plasthandtag	
M 26105	Handtagshylsa, kompl.	
M 26107	Fjäder för M 26054	
M 26108	» -hållare för M 26107	
M 26109	Plasthandtag för M 26104	

Husqvarna standarddelar:

2065—205	Skruv för M 26055, 3×8 mm
2070—216	Klämskruv för M 26054, 4×12 mm




Ljuddämpare och delar:

- M 28538 Ljuddämpare, kompl.
- M 28524 Mutter vid cyl. för M 28544
- M 28525 Packning för M 28524
- M 28531 Dragstång för M 28538
- M 28537 Kupolmutter för M 28531
- M 28539 Ytterhölje för M 28538
- M 28540 Innerrör för M 28538
- M 28541 Fästarm för M 28538
- M 28544 Utblåsningsrör

Husqvarna standarddelar:

- 2000—283 Skruv, bakre, för M 28541
- 2000—306 » främre, för M 28541
- 2500—176 Mutter för 2000—283
- 2510—176 » » M 28531
- 2804—351 Fjäderbricka för 2000—283 och 2000—306




Bensintank och delar:

- M 28142 Bensintank, kompl. med lösa delar
- M 28143 " " utan " "
- M 28028 Packning för M 28111
- M 28032 Nippel för M 28148
- M 28033 Mutter för M 28148
- M 28106 Bensinkran, kompl. med ventil, nippel och packningar
- M 28107 Skruvventil
- M 28111 Skruvnippel, kompl. med sil
- M 28114 Packning för M 28107
- M 28122 Mellanläggfilter
- M 28148 Bensinrör, kompl.
- M 28149 " för M 28148
- M 28150 Tanklock, kompl. med bottenlucka, stänkskydd och gummipackning
- M 28153 Bottenlucka för M 28150
- M 28154 Stänkskydd för M 28150
- M 28155 Gummipackning för M 28150
- M 28162 Bensinrör för M 28148
- M 28163 " (T-rör) för M 28148
- M 28164 Anslutningshylsa för M 28148

Husqvarna standarddelar:

- 2005-616 Fästskruv, bakre, för M 28142
- 2005-621 " främre, för M 28142
- 2510-181 Mutter för 2005-616 och 2005-621
- 2800-190 Bricka för 2005-616 och 2005-621
- 2804-351 Fjäderbricka för 2005-616 och 2005-621




Drivkedja, fyllnadsstycke, motorfästplåtar och nummerplåtar:

- M 29015 Nummerplåt, främre
- M 29036 Kedjelås $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "
- M 29037 Drivkedja $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ ", längd 112 rullar
- M 29038 Motorfästplåt, vänster
- M 29039 » höger, med pumpfäste
- M 29040 Fyllnadsstycke med fäste för baklyktan
- M 29057 Nummerplåt, bakre

Husqvarna standarddelar:

- 2000—331 Skruv för motorfäste, främre
- 2000—341 » » » bakre
- 2001—255 » » M 29040
- 2075—323 » » M 29057
- 2500—176 Mutter för 2000—331 och 2000—341
- 2510—171 » » 2075—323
- 2800—188 Bricka för 2075—323
- 2800—190 » » 2000—201
- 2804—325 Fjäderbricka för 2000—201 och 2075—323
- 2805—420 Låsbricka för 2500—176



Verktyg och tillbehör:

- C 24011 Skiftnyckel »Bacho nr 10»
- C 24311 Putsduk, 45×25 cm
- M 24002 Hylsnyckel för ländstift, nyckelvidd 22 och 25,4 mm
- M 24005 Nyckel, nyckelvidd 11 och 14 mm
- M 24006 Hylsnyckel, nyckelvidd 14 mm
- M 24008 Bladmått
- M 24013 Nyckel, nyckelvidd 27 mm
- M 24014 Reparationsask, »Trelleborg», 85×40×17 mm
- M 24015 Luftpump med slang för fjäderventil
- S 3046 Skruvmejsel med bakeliitskaft, längd 75 mm
- S 3050 » » träskaft, längd 150 mm